

Instrukcja zmiany częstotliwości wylosowań CTK-LS6

System kontroli losowej posiada 8 możliwych prawdopodobieństw wylosowania, które użytkownik może wybrać samodzielnie.

Po otwarciu urządzenia prawdopodobieństwo ustala się na 8-mio segmentowych przełącznikach typu dip-switch

Fabrycznie zapisane są następujące ustawienia:

nr 1	50%
nr 2	40%
nr 3	35%
nr 4	30%
nr 5	25%
nr 6	20%
nr 7	15%
nr 8	10%



Uwaga!

Do poprawnej pracy urządzenia tylko jeden mikroprzełącznik może być w pozycji górnej (ON)

W zestawie znajduje się ładowarka **CTK-AKU9**. Jest to inteligentna ładowarka mikroprocesorowa ładująca akumulator urządzenia w max. 1,5h od całkowitego rozładowania. Proces ładowania wskazywany jest poprzez czerwoną diodę widoczną przez obudowę ładowarki. Dioda świeceniem wskazuje na trwający proces ładowania. Po naładowaniu akumulatora dioda gaśnie.



Podłączenie wtyku ładowarki do urządzenia powoduje automatycznie odcięcie dopływu prądu do elektroniki. Ładowarka zasilana jest napięciem 12V. Zasilacz znajduje się w komplecie.



Czerwony przycisk urządzenia służy do wywołania funkcji losowania.

Zalecamy wyłączanie urządzenia wyłącznikiem znajdującym się na panelu frontowym w celu przedłużenia czasu działania na jednym ładowaniu.